



## Kom godt I gang

- 1) **(1a)** Åben kværnen ved at dreje toppen mod urets retning, **(1b)** løft derefter batteri plasticappen og **(1c)** isæt 4 "AA" 1,5V batterier.(medfølger ikke)  
**(1b)** Sæt derefter batterikappen på plads igen.
- 2) **(2a)** Vrik og træk forsigtigt motoren fri af glasbeholderen, løft lige op! Forsøg IKKE at dreje, fyld krydderi i beholderen. Overfyld ikke beholderen, hav mindst 1 cm. fri luft over krydderierne
- 3) **(2b)**Tryk motoren på plads på beholderen, husk at "finde" de hak og styr der passer sammen inden de trykkes sammen.
- 4) **(1a)**Sæt toppen på igen ved hjælp fra pilene der viser hvor det passer sammen, drej den med uret til den er på plads, ryst kværnen så krydderier kommer helt ned til den elektriske kværn og den er klar til brug, når der trykkes på kontakten i toppen.
- 5) Juster i bunden hvor fint kværnen skal arbejde. Drej mod uret for finere og mod uret for grovere.
- 6) Hvis et pebberkorn eller andet korn sætter sig fast når kværnen kører, kan man med fordel "ryste" kværnen lidt for at få kornet på plads i kværnen, det kan være nødvendigt at justere på grovheden i bunden også.

### **Opbevaring**

Udtag altid batterierne hvis kværnen skal henstå.

Opbevar kværnen tørt og mørkt.

### **Rengøring**

Brug en tør børste til at rengøre efterladenskaber i selve kværnen.

Anvend en let fugtet klud til rengøring af resten af komponenterne, og aftør altid med en tør klud.

Brug ikke vand eller andre væsker til rengøring af kværnen.

### **Forpakningen**

Forpakningen skal smides ud i henhold til lokale regler for affaldssortering.

Selve produktet skal når det tænkes kasseret, afleveres som elektronik på lokal genbrugsstation.

### **Batterier**

- Isættes disse forkert kan det skade produktet.
- Batterier bør aldrig efterlades hvor børn kan finde dem.
- Bland aldrig nye og gamle batterier, ej heller batterier af forskellig type da disse kan forårsage overbelastning og i yderste konsekvens personskade.
- Udtag straks batterier der er løbet tør, lad dem ALDRIG side tilbage i produktet.  
Udtag ALTID batterier hvis produktet skal henstå i længere periode.
- Batterier skal til genbrug.

De 4 batterier der skal anvendes er ikke inkluderet.

### **Håndtering af elektronisk affald**



Symbolet med skraldespanden fortæller at denne vare ikke må gå i dagrenovation. Denne vare skal derimod håndteres som elektronikaffald og kan afleveres på en genbrugsstation eller anden lokalindsamlings ordning.



MNP A/S er medlem af Business Social Compliance Initiative (BSCI) er en forretningsdrevet platform, som arbejder for at fremme handel og sociale forbedringer i leverandørkæden. BSCI er en medlemsorganisation for virksomheder og brancheorganisationer, som baserer sit arbejde på et kodeks, 'BSCI Code of Conduct' og 'BSCI System Rules and Functioning'. BSCI medlemmer fremmer gennem deres arbejde et fælles monitorering og leverandørudviklingsystem..  
Mere information på [www.bsci-eu.org](http://www.bsci-eu.org)

**ADVARSEL** Dette er ikke et legetøj, hold produktet fra børn.

